

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

نضر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، و رب حامل فقه ليس بفقيه ، ثلاث لا يغفل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، و مناصرة الأوامر ، و لزوم الجماعة ؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم و من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره ، و جعل فقره بين عينيه ، و لم يأت من الدنيا إلا ما كتب له ، و من كانت الآخرة نيته جمع الله أمره ، و جعل غناه في قلبه ، و أتته الدنيا و هي راغمة

الراوي : زيد بن ثابت - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب - خلاصة حكم المحدث : صحيح

النهاردا هنتكلم على واحد من أكثر ال Modes الي يُستخدموا ،
بس أظن دا the most common used mode or initial mode in Egypt
ال volume targeted mode بأسمائه المختلفة ،
وأنا دائماً بفضل الإسم ده ، Assisted control / volume control mode
وهنفهم بعدين بإذن الله ليه الإسم دا المميز ،
السلسلة كلها مهداة لروح والدي ، ربنا يجعله في ميزان حسناته

عايزين نتكلم على ال AC/VC mode
وزي ما اتفقنا أي Mode في الدنيا عندنا عشر معلومات أساسية لازم نعرفها
والنهاردا هنركز على ال practical part من العشر معلومات دول

إيه هما العشر معلومات الي محتاجين نعرفهم عن ال AC/VC mode ؟؟
أول حاجة terminology of mode and different nomenclatures ، أسمائه المختلفة في الأجهزة والمصانع المختلفة
زي ما اتفقنا إنك ممكن تكون عارف ال Mode ، بس باسم مختلف

ثمرة اتنين ، description of the mode (volume ventilation ولا pressure ventilation)

ثمرة ثلاثة ، types of the breath delivered by the mode
هل بيدي mandatory ولا assisted ولا supported ولا spontaneous ؟؟

ثمرة أربعة ، settings of the mode (دي أهم حاجة هنتكلم عليها النهاردا)
إيه ال initial settings لما يجي ال Mode فيه basic settings كدا لازم نكون عارفين ؟؟ How to set it
وطبعاً زي ما اتفقنا ال settings بتكون مختلفة من جهاز للتاني
والنهاردا بإذن الله هناخد different examples ل different devices

ثمرة خمسة ، trouble shooting the mode
ممكن مش هنركز عليه أوي النهاردا ، نسيبه لل trouble shooting section
(إزاي مثلاً ن Hyoxia ال manage لما نكون على AC/VC mode ، إيه ال changes الي هعملها عشان أحسن ال Oxygenation
على ال AC/VC ، وإيه ال changes الي هعملها عشان control carbon dioxide على ال Mode)

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

ثمرة ستة وسبعة ,, advantages و disadvantages بتاعت ال Mode

ثمرة ثمانية وتسعة ,, ال Indications و contraindications

وأخيراً ورقم عشرة ,, ال graph interpretation (شكل ال graph بتاع ال Mode دا شكله إيه ,, وإزاي أقدر أعرف لو فيه مشكلة على ال Mode دا)

VCV: Volume-Controlled Ventilation

Manufacturer	Comparable modes	Nomenclature
Air Liquide	Volume-controlled ventilation	VCV
Bennett	Assisted/Controlled; Volume Control	A/C : VC
Dräger: Evita 4 Dräger: XL	Intermittent Positive Pressure Ventilation	IPPV, IPPV ass
Dräger: Evita V500 Dräger: Evita V300	Volume Control - Continuous Mandatory Ventilation	VC-CMV
GE	Volume-Controlled Ventilation	VCV
Hamilton: G5 / S1	Continuous Mandatory Ventilation Continuous Mechanical Ventilation	CMV
Hamilton: T1 / C1-C3	-	-
Maquet	Volume Control	VC
Mindray	Volume-assist/control ventilation mode	V-A/C
Phillips	Assist/Control, Volume-Controlled Ventilation; assisted/controlled volume-controlled ventilation	A/C-VCV
Salvia / elisa Salvia / elisa 600 Salvia / elisa 800 Salvia / elisa 800VIT	Volume Controlled Ventilation	VCV

نبدأ رحلتنا ,,

في البداية ال terminology في الأجهزة المختلفة ,,

زي ما إحنا شايفين ,,

كل device بيسميه باسم مختلف

يمكن أنا في الناحية دي بالذات ,, بفضل ال terminology اللي اختارته شركة Bennett اللي هي assisted control volume control

ولو ليا أعدله ,, هسميه

Assisted control volume targeted

فيه شركات بتسميه IPPV ,,

فيه شركات بتسميه VCV ,, فيه شركات بتسميه CMV ,, مش مهم ال terminology لكن ,,

إحنا عايزين نعرف إيه الشكل بتاع ال mode

إيه الفكرة الأساسية وال target بتاع ال Mode ؟؟

فكرة ال Mode الأساسية إن حضرتك بتتظبط الحد الأدنى من الأنفاس أو ال rate وال frequency وكمية الهواء اللي بتدخل في كل نفس

فكدا حضرتك بتضمن ال minute volume ,, أو كمية الهواء اللي بتدخل جوا العيان

بالتالي ,, (amount of air delivered during a minute) you guarantee the minute volume ولكن ,,

We cannot guarantee the pressure
إنت مبتقدرش تتحكم في ال Pressure directly

يبقى إنت بتعمل control لل volume اللي بيدخل في كل نَفَس ,,
والحد الأدنى من الأنفاس ,, بالتالي بتضمن ال minute volume

طبعاً على حساب كدا ,, حضرتك مش ضامن ال Pressure اللي بيزق ال volume دا أد إيه على حساب كل ال lung compliance بتاعتها

ال breath sequence بتاعت ال Mode دا ,,

Continuous mandatory ventilation, يعني حضرتك كل الأنفاس اللي بيدورها ال Mode دا,

- يا إما Mandatory لو العيان مبيعملش أي effort خالص زي ما هنشوف
 - أو assisted
- يبقى مفيش عندنا spontaneous أو supported (breath delivery by this mode)

زي ما اتفقنا ,, أنوع الأنفاس اللي delivered by AC/VC ,, يا إما mandatory breath ,, يا إما assisted breath

أدامنا دلوقتي two breaths ,,

دا نفس ودا نفس ثاني

عايزين نعرف إيه الفرق ما بينهم؟؟

كل نفس من النفسين ,, إحنا راسمين ال flow (أو سرعة دخول الهواء وسرعة خروج الهواء)

ال Pressure ,, أو ال Pressure اللي بيزق النفس دا

(والرجوع لل base line pressure)

ال inspiratory tidal volume ,, وال expiratory tidal volume

وزي ما إحنا شايفين الفرق بين النفس الأولاني والنفس الثاني

في النفس الثاني فيه initial negative deflection

ال Pressure curve

زي ما إحنا شايفين دا trigger of the patient

يبقى النفس الأولاني دا ,, كان mandatory breath

والنفس الثاني كان assisted breath

وهنتكلم عنهم بالتفاصيل بإذن الله في section بتاع ال

graph

تاني ,,

أدي النفس الأول ,, وأدي النفس الثاني ,,

النفس الأولاني كان machine triggered ,, مكنش فيه

initial effort of the patient (مفيش Negative في أول ال pressure مكان السهم الأزرق)

النفس الثاني كان patient triggered ,, عمل Negative pressure في الأول ,, قدير إنه يفتح ال valve قبل ميعاد النفس (مكان

السهم الأزرق)

طبعاً النفسين دول are flow limited ,, time cycled << يعني volume targeted

(زي ما إحنا شايفين بالسهم البرتقالي)

إيه فكرة ال Mode دا؟؟

زي ما اتفقنا ,, بتضبط حد أدنى من الأنفاس ,, ولنفترض إن إحنا example

هنضبط عشر أنفاس في الدقيقة ,, يبقى نفس كل ست ثوان

يبقى ال time of breath (أو ال cycle نفسها عبارة عن 6 ثواني)


فلو العيان معملش أي effort ,, الجهاز بيستنى ثانية ,, اتنين ,, ثلاثة ,, أربعة ,, خمسة ,, ستة

وبعدين الجهاز بيتدي نفس mandatory

العيان معملش أي effort زي ما إحنا شايفين في ال Upper section (في الصورة التالية) يبقى الجهاز بيستنى ال time of breath يعدي ,, ثانية ,, اثنين ,, ثلاثة ,, أربعة ,, خمسة ,, ستة ويدي نفس mandatory

لو العيان بيعمل effort in-between ,, يعني المفروض الجهاز هيستنى ست ثواني ,, في الثانية الخامسة ,, العيان عمل effort هنا لو ال effort دا محترم ,, وعدى ال sensitivity threshold ي trigger << an assisted breath

يبقى النفس الأولاني كان mandatory ,, في ال Lower section (الصورة) النفس الثاني كان assisted ,, العيان بدأه قبل ميعاد النفس ال Mandatory والنفس الثالث ,, كان برودو assisted والنفس الرابع ,, الجهاز استنى ثانية ,, اثنين ,, ثلاثة ,, أربعة ,, خمسة ,, ستة ,, والعيان محاولش يأخذ نفس ,, بالتالي delivered a mandatory breath




طبعاً ,, عايزين بقى نتكلم practical على ال settings اللي إحنا بنعملها setup in AC/VC mode وزي ما إحنا شايفين ,, إحنا جايين لكم أربع أجهزة مختلفة الهدف من كذا إننا نوريكم إن كل شركة has a basic settings موجودة في كل الأجهزة ,, لكن ,, فيه special setting بتختلف من بين جهاز والتاني

الصورة اللي جاية معنا ,,



Settings set by clinician in ACVC mode(Manufacturer)



الصورة الأولى فوق على الشمال ,, دا جهاز ماكين سيرفو أي
الصورة الي تحت على الشمال ,, جهاز بنت 840
الصورة الي فوق على اليمين ,, جهاز نيوبورت
الصورة الي تحت على اليمين ,, جهاز دراجر إيفيتا فور
مش مهم المُسميات ,, عابزين نعرف إن ال manufacturer settings are different
فلازم تقرأ ال manual

النهاردا في ال next section ,,
هنتكلم بإذن الله عن ال basic settings الي هي موجودة في كل الأجهزة ,, وإزاي نضبها
وبعد كده هنتكلم على الفروقات ما بين كل manufacturer والتاني
ال settings مختلفة في إيه ,, وإزاي ال settings الفريدة دي نضبها في every device

زي ما اتفقنا ال Mode فكرته الأساسية ,, حضرتك بتضبط ال machine rate ,, أو الحد الأدنى من الأنفاس
وال tidal volume (أو كمية الهواء الي بتدخل في كل نفس)
وبالتالي دول ال basic settings الي بتضبطهم في أي Mode
لكن ,,
زي ما قولنا كل device فيه different unique settings على حسب المصنع

نبدأ رحلتنا بإذن الله ,,

بال settings of AC/VC ,,

بس قبل ما نبدأ ال settings of AC/VC mode ,, لازم نحسب حاجة اسمها predicted body weight ,,

إحنا هندي tidal volume (أو كمية نفس) على حسب وزن العيان

actual body weight بس مش على حسب ال

We do not care about the actual body weight

We will give him a tidal volume on the predicted body weight

body weight فلابز نبقي عارفين ال equation بتاعت ال

إحنا هنا في مصر ,, بنستخدم السنتيمتر ,, وليس ال inch ,, فدي ال equation

Male: $50 + 0.9 [\text{height in cm} - 152.4]$

Female: $45.5 + 0.9 [\text{height in cm} - 152.4]$

The predicted body weight is calculated based on height and is usually lower than the actual body weight

زي ما اتفقنا ,, وهنتفق دايماً ,,


من أهم الخطوات إنك تعمل settings لأي mode أو أي حاجة في جهاز ال ventilator

إنك تبقى familiar with your device

لأن زي ما قولنا كل device فيه unique settings مختلفة ,, حتى في نفس ال Mode

فإحنا في ال section دا هنتكلم على ال standard settings

الي هي موجودة في أي AC/VC mode ,, في أي شركة



أول setting ,, الي هي tidal volume ,,

يعني إيه tidal volume ؟؟

يعني كمية الهواء الي هندخلها وهنعملها delivering في كل نفس (كمية الهواء الي هندخلها في كل نفس)

(الي موجود في الرسمة برقم 363 في الجهاز الي فوق

جهاز ال Bennett

ورقم 520 في الجهاز الي تحت الدراجر)

خلي بالك ,,

الكمية دي لو زيادة ,, دي مشكلة ,, ممكن تدخلك في volutrauma

وكمال الكمية دي لو زيادة ,,

ممكن تحتاج Pressure عالي عشان يزقها ,,

فتعمل ال plateau pressure ,, فتعمل barotrauma

هننظم ال tidal volume كام ؟؟ لو إحنا مش عارفين أي حاجة عن ال Lung ؟؟

هنحط من 6 إلى 8 ملي لكل كيلو جرام من ال Predicted body weight الي إحنا لسه قابليينه

يعني لو أنا معرفش حاجة خالص عن ال lung

هحط ال tidal volume ستة ملي ,, أو سبعة ملي ,, أو ثمانية ملي ,, لكل كيلو جرام

طبعاً كتير بيفضل سبعة ملي ,, دا رقم حظ مش أكثر

لكن ،،

لو إنت عارف معلومة إضافية ،، زي نوع ال lung (ال lung دي restrictive ،، أو عنده ARDS ،، fibrosis ،، يبقى هحط أقل tidal volume ممكن ،، اللي هو ستة ملي لكل كيلو جرام ،، وهعوض دا إني أسرع ال Lung)

لكن ،،

لو ال lung دي obstructive ،، هحط أعلى tidal volume اللي هو ثمانية ملي لكل كيلو جرام ،، مع أقل rate زي عياني ال COPD

يبقى ،،

لو إنت متعرفش أي حاجة عن ال lung معاك ،، حط ستة ،، سبعة ،، ثمانية ،، مفيش مشاكل وشوف ال volume اللي إنت بتديه بيحتاج Pressure أد إيه يزقه ،، ولو في ال safe zone يبقى دا an appropriate tidal volume for the patient

تاني setting حضرتك بتظبطه ،،

ال machine rate ،،

يعني إيه ال Machine rate ؟؟

دا الحد الأدنى من الأنفاس اللي الجهاز هيديه ،، لو العيان ما أخذش نفس خالص ،، هياخد اللي إنت ظابطه دا ال minimal rate (مش ال actual rate ،، لأن العيان ممكن يسبق الجهاز ويأخذ أنفاس أكثر)

حضرتك بتظبط ال rate كام ؟؟

بتظبط ال rate اللي يحقق لك ال minute volume

ال rate بيبقى اسمه frequency (F أو)

هنظبط ال rate من 10 إلى 16

لو حضرتك كنت ظابط Low tidal volume

عشان ال lung دي restricted ،،

حضرتك هتحتط له higher rate

يعني هتحتط 6 ml / kg ،، يبقى تحتط 16 breath / min

لو إنت كنت ظابط high tidal volume

يعني 8 ml / kg ،، يبقى تحتط ال Lower rate initially

اللي هو 10 breaths / min

دا ال machine rate

خلي بالك ،، العيان ممكن يأخذ أكثر منه ،، ممكن يأخذ assisted زي ما هو عايز

تالت setting حضرتك بتظبطها ،،

حاجة اسمها positive end expiratory pressure ،،

(أو ال PEEP)

أنا الحقيقة كلمة PEEP دي misnomer (تسمية خاطئة في رأيي) لأنه baseline pressure ،، أو continuous pressure

هنظبط ال PEEP على كام ؟؟ (زرار ال PEEP إحنا شايفينه) آخر حاجة على اليمين تحت

طبعاً ال PEEP دا موجود standard في أي volume controlled mode

لو مفيش أي حاجة specific في العيان دا ,,
هنظبط ال PEEP دا من ثلاثة لخمسة سنتيمتر مية

لو العيان ده ARDS patient ,,
هنظبط ال Initial PEEP ,, من 8 إلى 10 سنتيمتر مية

لو العيان ده Hypovoluemic shock ,,
هنظبط ال PEEP على زيرو سنتيمتر مية ,, لغاية ما ندي العيان volume

طبعاً ال choice of PEEP دا موضوع طويل جداً هنتكلم عليه في specific section بإذن الله
مع الناس بتوع ال Intensive care ال Middle career ,, مش ال early career
المهم إن دي ال initial setting of PEEP لو إنت عايز ت simplify

بعد ال PEEP هيبقى عندي فيه زرار اسمه $Fi O_2$ أو ال fraction of inspired oxygen (أو ال oxygen concentration)
هنظبطه Initially على 100 % ,,

Whatever the initial diagnosis
أظبطه على مية في المية ,, وبعدين أنزل بيه ,, بسرعة بما يحقق ليا ال target saturation بتاع العيان

يبقى دي ال basic أو ال standard settings الموجودة في كل ال AC/VC modes
لكن ,,

فيه حاجات unique لكل device هنتكلم عليها في ال section الي جي بإذن الله

معظم ال volume control modes ,,
بتسمح لي إن أنا مع التحكم في ال volume ,, بتحكم في حاجة
اسمها ال flow rate (أو ال peak inspiratory flow rate)
(أو سرعة دخول الهواء أثناء ال inspiration) ,,

زي ما إحنا شايفين في الصورة الي فوق جهاز ال Bennett ال V
max دي ال flow
وفي الدراجر غير ال Bennett تماماً في ال concept بتاع
التحكم في ال flow

يعني إيه بتحكم في سرعة دخول الهواء ؟؟

لو معنديش زرار اسمه ال time of inspiration ,, ودا
أغلبية الأجهزة ,,

يبقى حضرتك ال flow (سرعة دخول الهواء)
هنتحكم في ال IE ratio

إزاي ؟؟

حضرتك بتظبط ال rate ,, ولنفترض إن ال rate عشرة ,, وتظبط ال tidal volume (كمية الهواء الي هتدخل) ,,
حضرتك لما تسرع دخول الهواء ما دام ال rate عشرة ,, يبقى النفس هياخد ست ثواني ,,

لو ضبطت ال flow على أسرع سرعة ممكنة ,, يبقى الهواء هيدخل بسرعة جداً هياخد ثانية في الدخول ,, وبقية الوقت كله هيبقى expiration

إمها لو بطأت سرعة الدخول ,, خليتها low flow ,, أول خليتها أقل flow ممكن الهواء هيدخل في الست ثواني (هياخد تلت ولا أربع ثواني يدخل ,, ويتفضل ثانيتين لل expiration) يبقى ,,

ال Flow في بعض الأجهزة Is inversely proportional to inspiratory time

لو إنت معندكش زرار اسمه inspiratory time

بنضبط ال flow كام في الحالات اللي زي كذا ؟؟

من أربعين إلى 100 لتر في الدقيقة

يبقى أنا بنضبط ال Initial flow من أربعين لمية لتر في الدقيقة

على حسب إيه ؟؟

حاجتين :

- Initial cause of ventilation
- Patient's needs

لو العيان أصلاً كان hypoxic ,,

ال Initial cause of ventilation كان hypoxic (وليس hypercarbia ,, ولا auto PEEP ,, ولا dynamic hyper inflation) يبقى أنا محتاج إني أطول ال time of inspiration

إزاي أعمل القصة دي ؟؟

إني أبطأ ال flow ,, أخلي ال flow ,, أربعين لتر في الدقيقة ,, وممكن أقل في بعض الأحيان

عشان يدخل في فترة طويلة ,, فال time of inspiration يطول

فال gas exchange يتحسن

طيب ,,

لو عندي عيان Hypercarpic ,, أو عنده auto PEEP ,, أو COPD patient ومش Hypoxic أووي

يبقى أنا بدخل الهواء بسرعة سريعة جداً ,, ممكن أوصله إلى 100 أو 120 لتر في الدقيقة

بحيث إن ال inspiratory time يبقى قصير جداً (خلي بالك الكمية ثابتة ,, والوقت بتاع ال inspiration وال expiration مع بعض

ثابت) لما أدخل الهواء بسرعة سريعة جداً ,, هيدخل في فترة زمنية أقصر ,, فالباقى كله هيبقى وقت لل expiration

هساعد العيان في ال CO₂ removal ,, و eliminate ال auto PEEP ,, وال dynamic hyper inflation

يبقى هتضبط ال Initial flow rate لو إنت عندك تحكم في ال flow ,, بس على حسب ال Initial cause

وعلى حسب ال Patient's needs

يعني لو عندك عيان Muscular وقوي ,, وعنده demand عالي زي عيان ال ARDS

مستحيل تحطه flow ,, عشرين ولا ثلاثين

دا مش هيقننح بيه ,, ها override ال flow ,, هيبقى عنده flow starvation

لازم تحطه flow أسرع شوية

يبقى دي أول حاجة

في جهاز ال Bennett ,, ال flow بيتحكم في ال time of inspiration

لكن ..

في جهاز الدراجر اللي هو تحت في الصورة ,, أنا عندي already زرار اسمه ال time of inspiration

يبقى ال flow هنا بيعمل إيه في جهاز الدراجر ؟؟

حضرتك في جهاز الدراجر

ال time of inspiration بتتبططه

إنت هنا مثلاً عامله 1.7 ثانية

يبقى لو سرعت ال flow ,, الهواء هيدخل بسرعة جداً

في نص ثانية ,, وال 1.2 ثانية الباقيين من ال time of inspiration

(Pause أو plateau)

الهواء هيركن جوا شوية


لكن ..

لو بطأت ال flow ,,

الهواء هيدخل براحة جداً ,, يأخد 1.6 ثانية مثلاً

(فال plateau أو ال Pause) الوقت اللي هيركن فيه الهواء

قبل ما يفتح ال expiratory valve هيبقى قصير جداً



يبقى هنا لازم تبقى عارف نوع ال device بتاعك ,, وإزاي بيتحكم في ال flow

وزي ما اتفقنا ,,

Initially ,, ال flow هيكون من أربعين إلى مية لتر في الدقيقة

بعد كده ,,

ال flow time profile (flow pattern)

دي خاصية خاصة بس بجهاز ال Bennett وبعض الأجهزة

حضرتك مش بس بتتحكم في أقصى سرعة لدخول الهواء

اللي هي peak inspiratory flow rate

لا ,,

بتتحكم في ال pattern بتاع السرعة دي

ال flow pattern

يعني إيه ال flow pattern ؟؟

عندنا نوعين من أنواع السرعة :

- constant flow يا إما
- decelerating flow يا إما

تعالوا نفهمهم ونفهم إيه الفرق ما بينهم ,,


أول حاجة ال constant flow ,, يعني إنت لو طابط ال flow على مية لتر في الدقيقة

هيدخل بسرعة مية لتر في الدقيقة ,, على مدار ال inspiration هيفضل محافظ على السرعة دي

فبالتالي هياخد وقت أقصر في ال Inspiration

أما لو كان decelerating flow ,, حضرتك سرعة البداية هتكون مية لتر في الدقيقة

زي ما إنت اختارتها ,, بس السرعة دي هتنزل تدريجياً ,, فبالتالي هياخد وقت أطول في ال inspiration



بالظبط عاملة زي إيه ؟؟

يعني الناس الي بيسوقوا عربية فيه عندهم حاجة اسمها مثبت سرعة

إيه فكرة مثبت السرعة ده ؟؟

حضرتك لو طالع القاهرة الإسكندرية وبدأت بسرعة 100 كيلو في الساعة ودوست على زرار مثبت السرعة

هتوصل إسكندرية بعد أد إيه ؟؟

بعد ساعتين ,, لأنه هيفضل ماشي بسرعة 100 كيلو في الساعة ومن القاهرة للإسكندرية 200 كيلو ,, فهياخد ساعتين إياها ,,

لو بدأ طريق القاهرة إسكندرية بسرعة 100 كيلو في الساعة أقصى سرعة بدأ بيها ,, وبعدين قعد مع أصحابه ,, قعد يرغي ويلعب ,, السرعة بقت ثمانين ,, بقت سبعين ,, بقت ستين ,, هياخد تلت ولا أربع ساعات على بال ما يوصل إسكندرية ,,

يبقى ال decelerating flow يفرق إيه عن ال constant flow ؟؟

ال decelerating flow ,, هياخد وقت أطول في ال inspiration ,, بالتالي ينفع أكثر لعيانين ال hypoxia إياها مش مناسب لعيانين ال COPD أو ال auto PEEP

إياها ال constant flow ,, هيققل ال time of inspiration لأنه هيفضل طول الوقت محتفظ بسرعه فبالتالي هيطول ال time of expiration بالتالي هينفع لعيانين ال COPD وال air trapping لكن ,,

مش مناسب أوي للعيانين ال Hypoxic

طبعاً مفيش أفضلية لواحد عن الثاني في المحاضرة

الحاجة الي بعد كده الي ممكن نظبطها في ال settings ,,

حاجة اسمها trigger sensitivity (flow or pressure or both) ,,

زي ما إحنا شايفين السهم مشاور عليها


حاجة اسمها P sensitivity

إيه ال trigger sensitivity دي ؟؟

يعني حضرتك دا ال threshold (أو المجهود) الي لازم العيان يعملوه لو عايز يأخذ نفس assisted و يفتح ال valve ,, ميستناش ال time يعدي عشان يأخذ نفس mandatory (لازم يبقى فيه مقدار معين ,, أو threshold معين ,, العيان لازم يعديه عشان يفتح ال valve)

لو أنا حظيت ال sensitivity اتنين ,, معناها إيه ؟؟


معناها إن العيان لازم يعمل -2 (minus two) سنتيمتر مية (لو أنا Pressure sensitive) قبل ما أفتح ال valve



أنا بظبط ال sensitivity غالباً على كام؟؟

من واحد إلى ثلاثة سنتيمتر مية (لو ال sensitivity دي pressure)
ومن واحد إلى ثلاثة لتر في الدقيقة (لو ال sensitivity دي flow)
و طبعاً بظبطها واحد ولا ثلاثة
usually لو العيان أصلاً عنده muscle weakness ,, myopathy ,, guillain-barré syndrome بظبطها على أقل
sensitivity ممكنة اللي هي واحد
لو العيان muscular و young age ,, ممكن أظبط ال sensitivity على ثلاثة سنتيمتر مية وأتابع هل العيان عنده ineffective effort ولا لا؟؟ ودي هنقولها بعدين بإذن الله

جهاز ال Bennett ,, بيسمح لك إنك تختار نوع ال sensitivity (نوع ال sensor اللي يشتغل سواء pressure ولا flow)
إفما جهاز الدراجر ,, أحياناً أصلاً مفهوش sensitivity ,, ممكن تجيبها من ال extra features



فيه زرار إضافي ساعات بظبطه ,,

حاجة اسمها pause أو ال Plateau ,,

في جهاز ال Bennett ,, أنا بظبط ال time pause ,, أو ال direct << Plateau

يعني إيه time pause أو ال plateau؟؟

حضرتك بعد ما تدخل الهواء جوا ال lung ,,
بتنقل ال inspiratory valve (في خطوة اسمها ال Limit)
وبعدين تستنى فترة زمنية قبل ما تفتح ال expiratory valve
(الفترة الزمنية اللي حضرتك استنيتها دي ,, اسمها ال Plateau)

إيه فائدة ال plateau؟؟

دي فترة بتتيح ال gas exchange
يبقى كل ما زودت ال time plateau ,, كل ما بتحسّن ال gas exchange

عادة ,,

إحنا بنحط ال time plateau لو أنا عندي ال Option دا موجود 0.2 second أو عشرين ملي ثانية

طيب ,,

إزاي أتحكم في ال time plateau ,, لو أنا معنديش ال option دا أصلاً في الجهاز زي جهاز الدراجر؟؟

عن طريق إن أنا أسرع ال flow ,, أنا مثبت ال time of inspiration في جهاز الدراجر
لو سّرت ال flow ,, وال flow دخل بسرعة جداً ,, خليفته مثلاً تسعين لتر في الدقيقة بدل عشرين
يبقى الهواء هيدخل بسرعة جداً ,, هيدخل في عشرين ملي ثانية ,, وبقيّة ال 1.7 ثانية هيبقوا Pause أو plateau

لو أنا عايز أقلل ال Pause ,, أو ال plateau؟؟


يبقى أنا هبطل ال flow ,, وبالتالي الهواء هيدخل في ثانية ونص ,, ويتفضل 20 ملي ثانية دول ال Pause أو ال Plateau

خلي بالك ,, تسريع ال flow هنا ,, هيعلي لك ال peak pressure ,,
لأنك كل ما تحتاج تزيق الهواء بسرعة أعلى كل ما ال Pressure هيعلي لأن زقة الرجل القوي هتتحرك أسرع

هنا بسرعة ..

هنحاول نراجع بإذن الله كل اللي قولناه ..
لو عندي جهاز دراجر

دي ال features اللي غالبا بظبطها في جهاز الدراجر .. في ال volume controlled mode



ال FiO_2 هظبطه على 100 في المية

ال tidal volume هظبطه من 6 إلى 8 ملي لكل كيلو من
ال Predicted body weight بتاع العيان

ال time of inspiration ..

هظبطه بما يحقق لي IE ratio واحد إلى اتنين

(ما أنا لما هظبط ال frequency .. يبقى أنا كده ظبطت
عشرة .. يبقى أنا ظبطت ال time بتاع ال whole

breath ست ثواني .. يبقى أحط ال time of inspiration ثانيتين .. عشان ال expiration أربع ثواني)

لما ألعب في البكرة بتاعت ال inspiration دي .. هيطهر لي ال IE ratio .. اللي تناسب مع ال frequency
فأنا هظبط ال time of inspiration .. يديني IE ratio .. واحد إلى اتنين

ال frequency ..

هظبطها من عشرة إلى 16 نفس في الدقيقة

ال flow ..

هظبطه زي ما اتفقنا من أربعين إلى مية في الدقيقة .. اللي يحقق لي Pause أو plateau time مقبول أو معقول

ال PEEP ..

هظبطه zero .. لو hypovoluemic shock

هظبطه ثلاثة إلى خمسة .. لو unknown pathology

وقمانية إلى عشرة .. لو ARDS

دا في حالات ال IPPV mode في جهاز الدراجر إيفيتا أربعة

طيب ..

تعالوا نتخيل عندنا جهاز تاني .. نيوبورت 360

بختار الأول ال Mode ..

بختار volume control

A/CMV

Assist/continuous mandatory ventilation


وبعدين بختار ال FiO_2 زي ما اتفقنا .. ابتدي بواحد أو

مية في المية (هنا في الجهاز واحد)


ال tidal volume ستة إلى ثمانية ملي لكل كيلو جرام

ال flow .. هنا معنديش time of inspiration .. فال flow هنا بيتحكم في ال IE ratio .. بظبط ال flow من أربعين إلى مية لتر في

الدقيقة على حسب ال initial cause of ventilation وعلى حسب ال Patient's needs



ال respiratory rate بظبطه من عشرة إلى 16 نفس في الدقيقة
ال trigger sensitivity ,, بظبطه من واحد إلى ثلاثة ,, وأنا هنا النيوبورت يسمح لي إني أختار هل هو flow sensitive ولا
Pressure sensitive
ال PEEP بظبطه على خمسة ,, إلا في حالة ال Hypovoluemic shock بخليه على الزيرو ,, وال ARDS بخليه من ثمانية لعشرة



جهاز الماكين مختلف شوية ,,
يعني هنتكلم عليه ,, فيه بعض ال features المختلفة شوية

أول feature بظبطها ال tidal volume ,,
ال tidal volume هي 6 إلى 8 ملي لتر لكل كيلو جرام من
الوزن المتوقع زي ما إحنا متعودين

ال respiratory rate من عشرة إلى 16 نفس في الدقيقة
ال PEEP ,, خمسة
ال FiO2 مية في المية أو واحد
ال sensitivity ,, هنا flow sensitive بظبطه واحد إلى
ثلاثة لتر في الدقيقة

هنا بظبط ال IE ratio مباشرة ,, وبظبط ال time pause
بالتالي ,, بظبط ال percent من ال time pause
وبظبط ال IE ratio ,, واحد إلى اثنين

A/C	VC		P-TRIG	50 kg
f	V _T	V _{MAX}	P _{SENS}	O ₂
16 1/min	363 mL	21.8 L/min	2.0 cm H ₂ O	100 %
	T _{PL}	SQUARE		PEEP
	0.0 s			3.0 cm H ₂ O

جهاز ال Bennett ,,
دي ال features بتاعت ال AC/VC

بظبط ال frequency زي ما اتفقنا ,,
بظبط ال tidal volume عادي

ال V max هي peak inspiratory flow rate
وبظبط ال flow pattern ,, بيبقى هنا أدامي Option إني أخليه square أو decelerating
لو أنا عندي auto PEEP أو Hyper inflation أو COPD << بخليه square
لو أنا عندي hypoxic patient ,, ممكن أفكر في ال decelerating

بظبط ال sensitivity ,,
وهنا عندي Option إني أخليه pressure sensitive ,, أو flow sensitive

لو أنا عندي auto trigger كثير ,,
بخليه pressure trigger أحسن من ال flow trigger

بظبط ال Fi O2 على مية في المية
بظبط ال PEEP زي ما اتفقنا عادي

وبنظبط ال T plateau لو أنا عندي hypoxic patient ومعنديش auto PEEP ولا hyperinflation بحط $0.2 \ll$ initial pause time أو plateau

يبقى تعال بسرعة كده ,, نراجع ال ventilator settings على ال curve بتاعتنا

الي إحنا بنظبطها في ال AC/VC mode

أول حاجة حضرتك بتظبطها الي هي ال tidal volume الي هي كمية الهواء الي بتدخل

تاني حاجة بتظبطها ال Peak inspiratory flow rate

الي هي سرعة الدخول للهواء أثناء ال inspiration

ساعات بتظبطها direct ,, وساعات Indirect ب Parameters تانية

ثالث حاجة بتظبطها ,,

الي هي ال flow pattern ,, الي هي شكل دخول النفس


هل هتفضل السرعة ثابتة طول الوقت في ال

inspiration

ولا السرعة هتكون decelerating زي ما إحنا شايفين هنا

رابع حاجة بتظبطها ,,

ال PEEP (أو ال baseline pressure بتاعتنا)



ال trigger sensitivity بتاعتك ,,

مقدار المجهود الي لازم العيان يعملُه عشان يفتح له ال valve في ال assisted breath

ال respiratory rate ,, أو ال machine rate

الي هو minimal rate

إيه مميزات ال ACV mode وإيه هي عيوبه ؟؟

المميزات بتاعته : إنه بيضمن لك ال Minimum minute ventilation الي إنت عايز تحققه لو إنت عايز تتحكم في ال carbon dioxide

هتتحكم على الأقل في ال respiratory rate (الحد الأدنى من عدد الأنفاس)

وال tidal volume (الهواء الي بتدخله في النفس الواحد)

لو إنت عايز تدخل عشرة لتر هتدخل عشرة أنفاس ,, أو عشرين نفس في نص لتر

بتضمن ال minute volume

الحاجة الثانية ,, إنه بيقلل ال work of breathing جداً

ليه ؟؟

لأن العيان أقصى حاجة بيعملها هو ال trigger

الأنفاس ,, يا إما mandatory مبيعلمش فيها مجهود خالص ,, يا إما assisted العيان يدوبك يفتح ال valve والجهاز بيتولى باقي المسؤولية

إيه عيوب ال ACV mode ؟؟

حضرتك لو العيان بينهج ,, نفترض العيان عنده fever أو tachypnea لأي سبب من الأسباب كل نهجة ب 500 أو 600 الي إنت ظابطهم ,, فممكن يعمل respiratory alkalosis و auto PEEP يبقى العيان هنا لو عمل أي trigger ,, أي trigger ,, ها tidal volume << deliver يعني لو بياخد خمسين نفس ,, هياخد الخمسين في ال tidal volume الي إنت ظابطه ستين نفس ,, هياخد الستين في ال tidal volume الي إنت ظابطه مفيش حاجة اسمها يأخذ أنفاس متوسطة أو صغيرة هو كل نفس ب 600 أو 500 ملي الي إنت ظابطهم


إيه ال indications لل ACV ؟؟

حضرتك دا غالباً ال initial mode لأي عيان محتاج full ventilatory support عيان shocked ,, عيان محتاج invasive ventilation ال initial mode في أي invasive ventilation هيبقى يا إما ACV ,, يا إما هيكون PCV زي ما هنشوف بإذن الله

حاجة مهمة جداً جداً ,, لازم نعرفها ,,

لو العيان على ACV mode إحنا محتاجين نتابع إيه ؟؟

تعالوا كده نشوف ,, لو العيان حصله أي change في ال compliance وهو على volume controlled mode



يعني إيه change in compliance ؟؟

يعني حجم ال lung وال chest wall صغر ,, سواءً بقى pulmonary edema pneumothorax أياً ما كان

دا العيان بتاعنا في his baseline status ,,

الي فوق ده سرعة دخول وخروج الهواء

ودا ال pressure الي بيزق الهواء

ودا ال volume الي داخل وخارج

طبعاً أنا في ال volume control mode

متحكم في ال Peak inspiratory flow rate

ومتحكم في ال volume

لو حصل change في ال lung compliance

(حصل ال Lung صغرت ,, زي عيان جاله pulmonary edema


بالتالي عنده decline of compliance)

إيه اللي هيتغير ؟؟

ال flow مش هيتغير وال volume مش هيتغير

لأن دول pre set على ال ventilator

إمّا ال Pressure الي هحتاجه عشان أزق ال volume دا هيزيد



يبقى ال plateau وال peak الأثنين مع بعض هيزيدوا
(الي هيزق ال volume ده هيزيد)

لو العيان ده اتحسن وال compliance بتاعته الحمد لله اتحسن
وخذ diuretics أو ال Pneumothorax اتحسن

إيه الي هيجصل ؟؟

ال flow هيفضل زي ما هو ،، وال volume هيفضل زي ما هو
إمها ال Pressure الي هيزق ال volume دا هو الي يقل

بالتالي ،،

ممکن أستنتج من كذا إن أنا لما أحط العيان على volume mode
دائماً وحتماً ولا بد إن عيني تبقى على ال curve بتاع ال Pressure
خاصة إن مفيش هنا pause or plateau
فممکن أعمل inspiratory hold عشان أشوف ال Plateau pressure
بتاعي في ال safe zone ولا لا

معلىش تعمدنا نكون Practical شوية ،، فأهملنا بعض ال academic issues
أتمنى نكون وصلنا القصة واضحة بإذن الله

لله الحمد والمنة والثناء الحسن

تم الإنتهاء من تفريغ المحاضرة بتاريخ 23 أبريل 2020 الساعة الثامنة و 28 صباحاً
وعذراً لو فيه خطأ غير مقصود

The excellence of this tafreegh does not only lie in its simple read, understand and recall way,
but in the fact that it was written with the love of giving and passing knowledge. Graciously
accept this tafreegh, for as we can only give ourselves by giving away to others.

لمزيد من المواد المفرة

على الفيس بوك

صفحة تفريغ المواد الطبية

 /dr.tafreegh

www.facebook.com/dr.tafreegh3

نحبكم في الله

إذا عجبك أي شيء متفرغ تابع لصفحة أو جروب

تفريغ المواد الطبية

وحبيت حضرتك تنقله اتفضل

بذكر المصدر أو بدون

المهم إن المعلومة توصل لغيرك
 واحتسب إنك بتوصل معلومة لغيرك
 وإن شاء الله لك من الأجر الكثير بإذن الله
 ويكون في خدمة الإسلام
 ويكون سبب في علاج مريض باختلاف اسمه أو جنسه أو دينه
 اللهم اجعل عملنا خالصاً لوجهك الكريم
 اللهم آمين
 سلام بقا ☺